

Inversor Policomp - HV10

Parametrização Spindle:

| Parâmetros básicos | Descrição | Valor | Observação |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| 00.01 | Modo de controle | 0 | Modo V/F |
| 00.02 | Partida do Motor | 0 | Painel do inversor |
| | | 1 | Acionamento externo |
| 00.03 | Controle de Frequência | 0 | Potenciômetro do inversor |
| | | 1 | Setas do Inversor |
| | | 3 | Controle analógico AI1 |
| 00.04 | Frequência Máxima de Saída | 300Hz | Frequência Nominal do Motor |
| | | 400Hz | |
| 00.05 | Limite de Alta Frequência | 300Hz | Frequência Nominal do Motor |
| | | 400Hz | |
| 00.06 | Limite de Baixa Frequência | 0Hz | Frequência mínima |
| 00.10 | Aceleração | (s) | Tempo em segundos |
| 00.11 | Desaceleração | (s) | Tempo em segundos |
| 04.02 | Velocidade Nominal do Motor | 24000RPM | Motores de 400Hz |
| | | 18000RPM | Motores de 300Hz |
| 04.03 | Frequência Nominal do Motor | 300Hz | Frequência Nominal do Motor |
| | | 400Hz | |
| 02.13 | Terminal de entrada DI1 | 3 | Partida Direta (FWD) |
| 02.14 | Terminal de entrada DI2 | 4 | Reversão (REV) |
| 08.05 | Restaurar de Fábrica | 1 | Apaga todos os parâmetros |