

Inversor Prado - HV100

Parametrização Spindle:

Parâmetros básicos	Descrição	Valor	Observação
00.02	Modo de controle	0	Modo V/F
00.03	Partida do Motor	0	Painel do inversor
		1	Acionamento externo
00.04	Controle de Frequência	0	Setas do inversor
		3	Controle analógico AI1
		9	Potenciômetro do inversor
00.15	Modo da Frequência de Saída	1	Modo para Alta Frequência
00.12	Frequência Máxima de Saída	300Hz	Frequência Nominal do Motor
		400Hz	
00.13	Limite de Alta Frequência	300Hz	Frequência Nominal do Motor
		400Hz	
00.09	Frequência Digital 1	300Hz	Frequência Nominal do Motor
		400Hz	
00.10	Frequência Digital 2	300Hz	Frequência Nominal do Motor
		400Hz	
00.14	Limite de Baixa Frequência	0Hz	Frequência mínima
00.16	Aceleração	(s)	Tempo em segundos
00.17	Desaceleração	(s)	Tempo em segundos
02.02	Frequência Nominal do Motor	300Hz	Frequência Nominal do Motor
		400Hz	
02.03	Velocidade Nominal do Motor	24000RPM	Motores de 400Hz
		18000RPM	Motores de 300Hz
07.00	Terminal de entrada DI1	1	Partida Direta (FWD)
07.01	Terminal de entrada DI2	2	Reversão (REV)
14.12	Restaurar de Fábrica	2	Apaga todos os parâmetros