



PRADO

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Parâmetros básicos do inversor HV480

Parâmetros básicos	Descrição	Valor	Observação
F0-01	Modo de controle	0	Vetorial modo 1
		2	Modo Escalar (V/F)
F0-02	Modo de acionamento	0	Local
		1	Remoto
F0-03	Controle de frequência	1	Potenciômetro
		2	Entrada analógica
F0-16	Frequência máxima	(Hz)	Via placa do motor
F0-09	Frequência pré-definida	(Hz)	
F0-10	Aceleração	(s)	Valor em segundos
F0-11	Desaceleração	(s)	
F0-18	Frequência limite	(Hz)	Via placa do motor
F0-20	Frequência mínima	(Hz)	Geralmente, valor igual a 0
F1-01	Potência nominal	(kW)	-
F1-02	Tensão nominal	(V)	-
F1-03	Corrente nominal	(A)	-
F1-04	Frequência nominal	(Hz)	-
F1-05	Velocidade nominal	(RPM)	-
F0-47	Restaurar de fábrica	1	Formatar inversor